



誤った使用・取付を行うと、人的な障害を負う事故が発生したり、物的損害につながる可能性がありますので必ずお守りの上ご使用下さい。

■適合車種 ……200系 ハイエース

### 構成部品

品名	数量
① 本体	1
② 両面テープ	1

### 注意事項

- パーツを装着する車両を障害の無い室内(すべてのドアを全開にした時、干渉する物が無いように)又雨、風の当たらない平らな場所に移動して下さい。
- 取付け、加工後のクレーム、返品には応じる事は出来ませんのでご了承下さい。
- 本製品は塗装済み商品です。  
取付けの仕方によってはペイントがはがれる可能性が御座いますのでご注意下さい。

### 取付手順 <作業中は、ボディ等に傷つかないように十分ご注意ください。>

- 1、車両からドアトリムを取り外し、パワーウィンドウのスイッチパネルをドアトリムから取り外します。
- 2、ドアトリム上部のゴムモール、裏側のつめをマイナスドライバーで起こして取り外します。(図1)
- 3、ドアトリムの布地を剥がします(トリムに残ったノリは、ある程度を取り除いて頂ければOKです)
- 4、製品の裏側をきれいに脱脂し、図のように両面テープを貼り付けます。(図2)
- 5、製品と純正ドアトリムの端のラインがぴったり合うように製品をしっかり貼り付けます。(図3)
- 6、貼り付けが完了したらゴムモールを純正ドアトリムに取り付ける前に  
つめを差し込む穴をドリルなどで上側に約3mm程度広げます。(図4)  
※製品を純正ドアトリムに貼り付けたことにより、ゴムモールが取り付けにくくなる為です。
- 7、(図5)のように先に製品部分にかぶせるように角度をつけてゴムモールをはめ込み、  
裏側のつめを元通り曲げて固定していきます。
- 8、製品の取付け後、ドアトリムを車両に戻しますがパワーウィンドウのスイッチパネルに  
インテリアパネルが貼り付いている場合、(図6)のようにトリム側にはみ出している場合がございます。  
この状態ではスイッチパネルをはめ込む際に製品にこすれて傷が入り、  
塗装がはがれる恐れが御座いますので、(図7)のように  
面倒でも一度インテリアパネルが割れないように慎重にはがしてから取り付け下さい。  
また、スイッチパネルをはめ込む際は  
(図8)のように隙間ができるように製品を少し押さえながら取り付け下さい。



株式会社ジェイクラブ

〒590-0155 大阪府堺市南区野々井269番地  
TEL 072-295-5288 FAX 072-295-53  
e-Mail info@j-club.info