



誤った使用・取付を行うと、人的な障害を負う事故が発生したり、物的損害につながる可能性がありますので必ずお守りの上ご使用下さい。

■適合車種 …グランエース

構成部品

品名

- ① カナード本体
- ② ビス 8本
- ③ 両面テープ

注意事項

- パーツを装着する車両を障害の無い室内(すべてのドアを全開にした時、干渉する物が無いように)又雨、風の当たらない平らな場所に移動して下さい。
- エンジンは停止させ、車両のサイドブレーキを掛け、キーを抜いて下さい。
- 必ず仮付けを行い、取付位置、干渉の有無を確認してから塗装、取付をして下さい。
- 記載事項に従わない取付によって発生した不具合、事故につきましては、当社は責任を負いかねます。
- 取付及び加工後の、クレーム、返品は応じる事は出来ませんのでご了承下さい。

取付手順

<作業中は、ボディ等に傷がつかないように十分ご注意ください。>

1. 純正バンパーを脱脂します。(弊社アンダーハーフを取り付けの方はアンダーハーフを脱脂します)
2. 仮合わせをし取り付け場所の確認をします。
3. カナード本体もしっかりと脱脂をしてから両面テープを貼ります。
4. 付属ビスと純正アンダーカバーの固定ピンを留めて完成です。

※純正フロントバンパーに穴を開けたくない場合は、製品の上面裏側に両面テープで固定して頂く事も可能ですが落下等のトラブルがあった場合の責任は負いかねます。ご了承下さい。

①



②



③





誤った使用・取付を行うと、人的な障害を負う事故が発生したり、物的損害につながる可能性がありますので必ずお守りの上ご使用下さい。

■適合車種 …グランエース

構成部品

品名

- ① カナード本体
- ② ビス 5本
- ③ 両面テープ

注意事項

- パーツを装着する車輛を障害の無い室内(すべてのドアを全開にした時、干渉する物が無いように)又雨、風の当たらない平らな場所に移動して下さい。
- エンジンは停止させ、車輛のサイドブレーキを掛け、キーを抜いて下さい。
- 必ず仮付けを行い、取付位置、干渉の有無を確認してから塗装、取付をして下さい。
- 記載事項に従わない取付によって発生した不具合、事故につきましては、当社は責任を負いかねます。
- 取付及び加工後の、クレーム、返品は応じる事は出来ませんのでご了承下さい。

取付手順

<作業中は、ボディ等に傷がつかないように十分ご注意ください。>

1. 純正アンダーカバーの固定ピンを3つ外します。
2. バンパーとカナードの脱脂を行いカナード本体に両面テープを貼ります。
3. 仮合わせをし、場所を決めビス位置の場所に穴を開けビスで固定します。
4. 1で外した固定ピンを3つ元に戻したら完成です。

※純正リアバンパーに穴を開けたくない場合は、製品の上面裏側に両面テープで固定して頂く事も可能ですが落下等のトラブルがあった場合の責任は負いかねます。ご了承下さい。

①



②



③



④

