



誤った使用・取付を行うと、人的な障害を負う事故が発生したり、物的損害につながる可能性がありますので必ずお守りの上ご使用下さい。

■適合車種 …NV200 バネット

構成部品

品名		ご用意していただくもの
① ビス	2本	・プラスドライバー
② 樹脂エンブレム	1個	
③ コースター	1個	

注意事項

- パーツを装着する車両を障害の無い室内(すべてのドアを全開にした時、干渉する物が無いように) 又雨、風の当たらない平らな場所に移動して下さい。
- エンジンは停止させ、車両のサイドブレーキを掛け、キーを抜いて下さい。
- 記載事項に従わない取付によって発生した不具合、事故につきましては、当社は責任を負いかねます。
- 取付及び加工後の、クレーム、返品は応じる事は出来ませんのでご了承下さい。

取付手順


<作業中は、ボディ等に傷がつかないように十分ご注意ください。>

- 1.ネジを2箇所外し、純正コンソールトレイを取り外します。(写真①)
- 2.本製品裏側に貼られている両面テープ2箇所を剥がします。(写真②)
- 3.純正コンソールトレイ前側に合わせて製品を設置します。(写真③)
この際、剥がした両面テープが設置する箇所にパーツクリーナー等で脱脂をしっかりと行ってから取り付けて下さい。
- 4.付属のビスで純正ボルト位置の穴へ2箇所固定すれば完成です。(写真④⑤)

①



②



③



④



⑤

