



誤った使用・取付を行うと、人的な障害を負う事故が発生したり、物的損害につながる可能性がありますので必ずお守りの上ご使用下さい。

■適合車種 …キャラバン

構成部品

品名

- ① 本体
- ② 両面テープ

注意事項

- 車体接着面に油分やほこりが付着していない事を確認し、付着している場合は汚れを除去してから装着して下さい。
- 位置合わせ(仮合わせ)をして、貼り付け位置を確認して下さい。
- 取付に不安がある場合、あらかじめ中性洗剤を霧吹きにて吹き付け、濡れた状態にて接着し、位置を微調整して下さい。
- 正しい位置を決めた後、マスキングテープ(※粘着の強いテープは使用不可)で24時間固定していただくと、しっかりと貼り付きます。
- 最後にフチ(両面テープを貼り付けた部位)のみを押さえながら接着して下さい。

NG事項

- 一度付けてから剥がすと製品が破損したり塗装が割れてしまう恐れがございます。
- 誤った位置に両面テープを貼ると歪みの原因になります。
- 取付時に製品の中央部などを押さえる等、無理な力を加えると接着後の仕上がりに歪みが出る恐れがございます。
- 端から徐々に貼ると歪みの原因となりますので、正面からはめ込むように貼り付けて下さい。



※中央を押さない。



※端から貼らない。



※正面から貼る。

ABS製品は非常に柔らかい素材で出来ています。取扱いに十分注意して下さい。

取付手順

<作業中は、製品に傷がつかないように十分ご注意ください。>

1. コーナーミラーを外して下さい。
2. あらかじめ、商品の取付位置を確認します。(仮合わせ)
3. 付属の両面テープを(画像1)を参考に商品裏面に貼ります。
※商品が大きく貼る箇所も多いですが間違った位置に貼らない様注意して下さい。
4. 両面テープの裏紙を剥がし、コーナー部分に商品を接着します。
※無理な力を加えず正面から貼り付けて下さい。

