



誤った使用・取付を行うと、人的な障害を負う事故が発生したり、物的損害につながる可能性がありますので必ずお守りの上ご使用下さい。

■適合車種 …200系ハイエース

構成部品

品名	ご用意していただく工具
① 本体	・ 10mmのボックスレンチ
② ビス 4本	・ プラスドライバー
③ コースター	・ 細めのマイナスドライバー(ワイド用のみ)
④ 樹脂エンブレム	

注意事項

- パーツを装着する車輛を障害の無い室内(すべてのドアを全開にした時、干渉する物が無いように) 又雨、風の当たらない平らな場所に移動して下さい。
- エンジンは停止させ、車輛のサイドブレーキを掛け、キーを抜いて下さい。
- 記載事項に従わない取付によって発生した不具合、事故につきましては、当社は責任を負いかねます。
- 取付及び加工後の、クレーム、返品は応じる事は出来ませんのでご了承下さい。
- **エンジンフードを開閉される際には、本製品を完全に取り外した状態で行ってください。**

取付手順 <作業中は、ボディ等に傷がつかないように十分ご注意ください。>

1. 取り付けする車両の純正コンソールボックスを固定しているボルトを外し
純正コンソールボックスを外します。(ナローは①と②の4本、ワイドは①と②と③の6本)
③のボルトはカバーされている為、細めのマイナスドライバーでカバーを外します。
マイナスドライバーの先に養生テープを貼ると、純正コンソールに傷が付きにくくなります。
ワイドの場合、★のボルト穴2箇所は純正ボルトで塞いでエンジンの熱気が上がって来ないようにして下さい。
2. DOGコンソールを純正のボルト穴に合わせ取付けます。その際にコンソールを後部座席から運転席と助手席の間に通してカップホルダーの先端をシフトレバーの下の空間に差し込むイメージで仮置きします。
3. コンソールのビス穴にドライバーを刺して車体のボルト穴を探すとビスが止めやすくなります。
ビス穴が確認出来ましたらプラスドライバーを使用し、付属ビス4箇所締めていただき固定ができれば完成です。
※ビスを完全に占める前に本体を左寄せにして頂きサイドブレーキに干渉しないかを確認して下さい。

