



誤った使用・取付を行うと、人的な障害を負う事故が発生したり、物的損害につながる可能性がありますので必ずお守りの上ご使用下さい。

■適合 …200系 ハイエース ワイド/ナロー

構成部品

品名	品名
① タッピングビス4x16 4本	③ ナンバープレートアタッチメント
② ネジ6x30 2本	

注意事項

- パーツを装着する車輻を障害の無い(すべてのドアを全開にした時、干渉する物が無いように)室内、又雨、風の当たらない平らな場所に移動して下さい。
- エンジンは停止させ、車輻のサイドブレーキを掛け、キーを抜いて下さい。
- 必ず仮付けを行い、取付位置、干渉の有無を確認してから塗装、取付をして下さい。
- 記載事項に従わない取付によって発生した不具合、事故につきましては、当社は責任を負いかねます。
- 塗装及び加工後のクレーム、返品は出来ませんので必ず仮付けを行ってから作業して下さい。

取付手順

<作業中は、ボディ等に傷がつかないように十分ご注意ください。>

1. ナンバープレートを外し、純正バンパーと製品の接地部分の汚れ、ゴミ、油分を取り除きます。
2. ①の様に純正バンパーの両角辺りに養生テープや養生紙等で養生して下さい。
※ステップ部の固定をする際に製品が少し下に下がります。その際に傷がつかないようにするため必ず養生して下さい。
3. 装着する際、先に前方をはめ込み、次にステップ部分をはめ込みます。
※ステップ部分は必ず下方向からはめ込んで下さい。横方向や無理なはめ込みは破損の原因となります。
4. 製品をはめ込みましたら付属のビスでステップ部分から仮装着していきます。
ステップ部分のビスは上から仮止めし④の様に下部を押し込みながら下を仮止めします。
5. ⑤の様にバンパーを押し込みながら養生テープや養生紙を取り除きます。
6. ナンバープレートアタッチメントをナンバープレートとバンパーの間に挟み付属のネジで取付けます。

