



誤った使用・取付を行うと、人的な障害を負う事故が発生したり、物的損害につながる可能性がありますので必ずお守りの上ご使用下さい。

構成部品

- ① 右側マフラー
- ② 左側ダミーマフラー
- ③ ビスセット 1袋
- ④ 右側用ガスケット

注意事項

- パーツを装着する車両を障害の無い(すべてのドアを全開にした時、干渉する物が無いように)室内、又雨、風の当たらない平らな場所に移動して下さい。
- エンジンは停止させ、車両のサイドブレーキを掛け、キーを抜いて下さい。
- 必ず仮付けを行い、取付位置、干渉の有無を確認してから塗装、取付をして下さい。
- 記載事項に従わない取付によって発生した不具合、事故につきましては、当社は責任を負いかねます。
- 取付及び加工後の、クレーム、返品は応じる事は出来ませんのでご了承下さい。

※作業は調整が必要となりますので、2人での作業をお勧めいたします。

マフラーは走行後、高温になりますので作業時にご注意下さい。

ボルトの締め付けが不十分ですと振動等でナットが緩み、脱落の恐れがありますのでご注意下さい。定期的にナットの緩みがないか確認して頂く事をお勧めいたします。

特に長時間走行には注意が必要です。

取付手順

＜作業中は、ボディ等に傷がつかないように十分ご注意ください。＞

1. 純正マフラーのエンド部分をフランジ部から取り外し、製品を付属のボルトナットで仮止めします。(写真①)
取付前に製品エンド部分に傷がつかない様に養生をして下さい。
バンパーとの隙間等を確認し調整後に本締めし、しっかりと固定して下さい。
※マフラーの調整はバンパーとマフラーの間に段ボールなどを挟み調整すると左右合わせやすくなります。(写真②)
2. 左側ダミーマフラーは写真③の丸印の部分に付属のボルトナットを使用して取付します。
右側同様、製品エンド部分に傷がつかない様に養生をしてから作業を行って下さい。
ダミーマフラーを車体側に仮止めをし、取付位置を調整して下さい。
位置が決まりましたら、仮止めしてある3カ所を本締めし、しっかりと固定して下さい。(写真④)
5. 左右とも取付が終わりましたら、左右のバランスを確認して完成です。

