



誤った使用・取付を行うと、人的な障害を負う事故が発生したり、物的損害につながる可能性がありますので必ずお守りの上ご使用下さい。

■適合 ……200系ハイエース/スーパーGL、ワゴンGL、グランドキャビン、コンピューター

構成部品

商品名	商品名	準備頂く工具
① 本体 x1	④ トグラー x10	・+ドライバー・-ドライバー・ビニールテープ
② ビス x10	⑤ エレクトロタップ x2	・養生テープ・検電テスター・配線
③ ビスキャップ x10		・マジック・キリ等(穴あけ用)

注意事項

- パーツを装着する車両を障害の無い(すべてのドアを全開にした時、干渉する物が無いように)室内、又雨、風の当たらない平らな場所に移動して下さい。
- エンジンは停止させ、車両のサイドブレーキを掛け、キーを抜いて下さい。
- 必ず仮付けを行い、取付位置、干渉の有無を確認してから塗装、取付をして下さい。
- 記載事項に従わない取付によって発生した不具合、事故につきましては、当社は責任を負いかねます。
- 本製品はDC12V用として開発、制作しております。
- LED(SMD)の性質上、若干の色ムラ・明るさの強弱の違いがあります。

取付前作業


※本製品取付けの前に必ずLED点灯確認を行って下さい。

※(赤コード(+)) 赤/黒コード(-) をバッテリー等に接続すると点灯いたします。

※仮点灯の段階で点灯しなかった場合は、取付けされる前に必ず弊社までご連絡下さい。

※作業前に安全の為、バッテリーのマイナス端子を外してから作業を行って下さい。

※必ず2人以上で作業して下さい。

仕様変更	
	仕様変更の為、配線の色が変更になっております。 赤 + 赤/黒 -

※ワゴン車は取付け前に中央2箇所のエアコン吹き出し口を閉じて下さい。



取付手順

＜作業中は、ボディ等に傷がつかないように十分ご注意ください。＞

1. パネル本体を天井に仮合わせし、ペンやドライバーで穴を開ける位置に目印を付けて下さい。①(10箇所)
2. 目印を付けた所に穴を開け、トグラーを差し込みます。②
3. ルームランプのレンズを外します。③
マイナスドライバー等を養生してレンズに傷がつかない様お気をつけ下さい。
4. ルームランプの枠を外す際は、車輻前方側にマイナスドライバーを入れてツメを外します。④
その後、後ろ側へスライドさせるとスムーズに外れます。
⑤の様にツメがついています。無理な力を加えると破損の恐れがあります。ご注意下さい。
5. ルームランプのネジ2箇所を外し、土台を取り外します。⑥
6. 配線をつなぎます。
車輻により配線の色が異なりますので、テスター等で+ - を確認してからつないで下さい。
7. ルームランプ横にLEDテープ配線用の穴を開け、配線を通します。⑦
8. パネル本体と配線をつなぎます。⑧ 一度スイッチを入れ点灯の確認をして下さい。
9. トグラーと本体ネジ穴の位置を合わせビスで固定し、ビスキャップを取付けます。
10. ルームランプの破損に気を付けながら元に戻し、完成です。

