

 誤った使用・取付を行うと、人的な障害を負う事故が発生したり、物的損害につながる可能性がありますので必ずお守りの上ご使用下さい。

■適合車種 …キャラバン

構成部品

- ① ナンバープレートアタッチメント
- ② タッピングビス 6本
- ③ ボルト 2本

注意事項

- パーツを装着する車輛を障害の無い(すべてのドアを全開にした時、干渉する物が無いように)室内、又雨、風の当たらない平らな場所に移動して下さい。
- エンジンは停止させ、車輛のサイドブレーキを掛け、キーを抜いて下さい。
- 必ず仮付けを行い、取付位置、干渉の有無を確認してから塗装、取付をして下さい。
- 記載事項に従わない取付によって発生した不具合、事故につきましては、当社は責任を負いかねます。
- 取付及び加工後の、クレーム、返品は応じる事は出来ませんのでご了承下さい。

取付手順 <作業中は、ボディ等に傷がつかないように十分ご注意ください。>

1. ナンバープレートを外し、純正バンパーと製品の接地部分の汚れ、ゴミ、油分を取り除きます。
2. 純正バンパーの両角辺りに養生テープや養生紙などで必ず養生し、取付時の傷を防いで下さい。
3. 装着する際、先に前方をはめ込み次にステップ部分をはめ込みます。
※下方向からステップ部分にはめ込んで下さい。横方向や無理なはめ込みは破損の原因となります。ご注意ください。
4. 製品をはめ込みましたら付属のタッピングビスにてステップ側から仮り装着して下さい。
5. ステップ部分のビスは上から仮止めし③のように下部を押し込みながらタッピングビスを打ち込みます。
6. ビスを打ち込み終わりましたら④のようにバンパーを少し押し込みながら養生を取り除きます。
7. 中央2箇所を含む全てのタッピングビスを本締めします。
8. ナンバープレートアタッチメントをナンバープレートとバンパーの間に挟みボルトで取り付けましたら完成です。

