

取付・取扱説明書



誤った使用・取付を行うと、人的な障害を負う事故が発生したり、物的損害につながる可能性がありますので必ずお守りの上ご使用下さい。

■適合 …標準ルーフ・ミドルルーフ・ハイルーフ

構成部品

商品名	個数
① ビス 4x16	2
② 両面テープ	

注意事項

- パーツを装着する車輛を障害の無い(すべてのドアを全開にした時、干渉する物が無いように)室内、又雨、風の当たらない平らな場所に移動して下さい。
 - エンジンは停止させ、車輛のサイドブレーキを掛け、キーを抜いて下さい。
 - 必ず仮付けを行い、取付位置、干渉の有無を確認してから塗装、取付をして下さい。
 - 記載事項に従わない取付によって発生した不具合、事故につきましては、当社は責任を負いかねます。
 - 塗装及び加工後のクレーム、返品は出来ませんので必ず仮付けを行ってから作業して下さい。
- ※平成22年1月1日以降登録のナローボディーに装着する場合は
ハイマウントストップランプが確認出来るよう穴を開け、必ず確認できる様にして下さい。**

取付手順

<作業中は、ボディ等に傷がつかないように十分ご注意ください。>

1. 製品裏側とリアゲートの製品接地部分のゴミ、汚れ、油分等を綺麗に取り除いて下さい。
2. 汚れを綺麗に取り除いてから両面テープを製品の接地面に貼り付けます。
両面テープの貼り付け部分は製品裏の外周に貼り付けて下さい。
3. ルーフスポイラーを取付けする場合は2人で作業を行って下さい。
4. 製品をリアゲートに沿わせて取付位置が合った所で仮付けします。
※仮付けしてから必ずリアゲートを全開にして干渉の有無を確認して下さい。②
5. 取付位置が決まりましたらマジック等で印を付け製品を外し、両面テープをめくり取付けます。
6. 1人が製品を支えもう1人が体重がかかる程度に下部に押し込みます。
この際の作業は左右片方ずつ取付ける事、両面テープがしっかり付いた事を確認して下さい。
7. 両面テープのみでの取付けに不安がある場合は製品上部の左右に
ビスでリアゲートと製品を固定する事を推奨いたします。③ ※下記参考写真はナローボディーの写真となります

